



1. Przykręć śrubami D sprężynę gazową do podnośnika. Tłokiem skierowanym w dół.
2. Lekko przykręć śrubami B dwie połowki ram.
3. Lekko przykręć śrubami A dwie nakładki z przodu i tyłu ramy.
4. Dokręć śruby B.
5. Dokręć śruby A.
6. Lekko przykręć wszystkie śruby C, mocując podnośnik do ramy.
7. Dokręć śruby C.